514-B STOPE
514 B RAISE
514-SUBLEVEL
514-A STOPE
514-A RAISE
517 A
519-A STOPE
521-A STOPE
521-B STOPE
521-SUBLEVEL
517
519
519 SUBLEVEL
512 STOPE
515 STOPE
514 RAISE
517 STOPE
544
546
521 STOPE
523 STOPE
525 STOPE
MANWAY
Nº 5 LEVEL
SHAFT COLLAR
607 STOPE
604 STOPE
643
641
620
630 STOPE
Nº 6 LEVEL
721
719
717
706
706
706
710
714
716
714
Nº 7 LEVEL
819
817
815
809
807
807
805
Nº 8 LEVEL
909
907
Nº 9 LEVEL
1009
1007
1009
1007
Nº 10 LEVEL
1109
1105
1103
1103
1104
Nº 11 LEVEL
6300
6200
6100
6000
5900
5800
5700
5600
5500
5400
10200
10400
10600
10800
11000
11200
11400

202802