21B 47

21B WEST 10290N FEB-05


9850 E
10290 N
10080 E
1008025
990 Z
980 Z
970 Z
960 Z
950 Z
940 Z
930 Z
920 Z
910 Z
900 Z
890 Z
880 Z
870 Z
860 Z
850 Z
840 Z
830 Z
9880 E
10290 N
10070 E
RWY 2
RWY 3
TH 2
TH 3
(TRANSITION UNIT)
RAMP TB
RAMP TB OUT
RAMP TB IN
RAMP TB OUT
RAMP TB IN
RAMP TB OUT
RAMP TB IN